
# **JVC**



# **CAMESCOPE COMPACT VHS**

# **GR-AXM23**

**FRANÇAIS** 







#### Cher client.

Nous vous remercions pour l'achat du camescope Compact VHS JVC. Avant utilisation, veuillez lire les informations pour votre sécurité et les précautions de sécurité indiquées dans les pages suivantes pour assurer une utilisation sûre de votre nouveau camescope.

#### Utilisation de ce manuel d'instructions

- Toutes les sections principales et les sous-sections sont indiquées dans le sommaire (F) p. 3).
- Des remarques apparaissent après la plupart des soussections. Bien les lire également.
- Les caractéristiques/opérations de base/avancées sont séparées pour une référence plus aisée.

#### Nous vous recommandons de . . .

- ..... vous référer aux index ( p. 42 à 44) et de vous familiariser avec la disposition des touches, etc. avant utilisation.
- ..... lire complètement les précautions de sécurité qui suivent et les précautions à observer ((IP) p. 45, 46). Elles contiennent des informations extrêmement importantes concernant l'utilisation sûre de votre nouveau camescope.

# PRECAUTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT:
POUR EVITER LES RISQUES
D'INCENDIE OU
D'ELECTROCUTION, NE PAS
EXPOSER L'APPAREIL A LA
PLUIE NI A L'HUMIDITE.

# **PRECAUTIONS:**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Aucune pièce intérieure n'est à régler par l'utilisateur. Se référer à un agent qualifié en cas de problème.
- Si l'on ne se sert pas de l'adaptateur secteur/ chargeur pendant une longue période, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

# VHS PAI

- Le camescope est conçu exclusivement pour les cassettes vidéo VHS-C. Seules les cassettes marquées VHS-C peuvent être utilisées avec cet appareil.
- Le VHS HQ est compatible avec le matériel VHS existant.

#### Avertissement sur la pile au lithium

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal traitée. Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100 °C ni mettre au feu.

Changer la pile avec une CR2025 Maxell Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo ou Sony; l'utilisation d'une autre pile peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

- Jeter immédiatement les piles usées.
- Placer hors de la portée des enfants.
- Ne pas démonter ni jeter au feu.

#### Indication d'une poubelle barrée



Cd

- L'indication d'une poubelle barrée sur la batterie indique que le produit est conforme aux directives 91/157/CEE et 93/86/CFE
- Une batterie au cadmiumnickel (Ni-Cd) doit être recyclée ou jetée de la bonne facon.

Ce camescope est conçu pour être utilisé avec les signaux de télévision couleur de type PAL. Il ne peut pas être utilisé pour la lecture sur un téléviseur de standard différent. Cependant, l'enregistrement en direct et la lecture sur l'écran LCD/dans le viseur sont possibles n'importe où. Utiliser les batteries BN-V12U/V22U/V25U et, pour les recharger, l'adaptateur secteur/chargeur de batterie multi-tensions fourni. (Un adaptateur de conversion adéquat risque d'être nécessaire pour le branchement sur les prises secteur de formes différentes selon les pays.)

# **REMARQUES:**

- La plaque d'identification (numéro de série) et l'étiquette d'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- La plaque d'identification (numéro de série) de l'adaptateur secteur/chargeur est située sous l'appareil.

Cet appareil a été fabriqué pour être conforme au standard CEI 65.

# CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


■Ecran LCD couleur (☞ p. 14)
■Gestionnaire de programme <b>II</b>
(ℂ͡ਡ p. 20 à 33)
■ Programme AE avec effets spéciaux
(CF p. 20, 21)
<ul> <li>Mode automatique verrouillé</li> </ul>
Mode automatique libre
Mode voile
•Sépia •Ambiance réelle •Sports
•Obturateur à grande vitesse (1/1000 s
• Obturateur à grande vitesse (1/2000 s

**■** Enresistrement express (Enregistrement de 5s) (F p. 18)

■ Hyper Zoom 22 x à vitesse variable (F p. 16)

# **ACCESSOIRES FOURNIS**





 Adaptateur secteur/ chargeur de batterie AA-V15EG

• Adaptateur de cassette C-P7U





Bandoulière

• Batterie BN-V12U





Adaptateur péritel

• Pile au lithium CR2025 x 1 (fonctionnement de l'horloge)



• Câble de sortie A/V



Cordon CC

**SOMMAIRE** 

**MISE EN ROUTE** 

**ENREGISTREMENT** 

Enrogistroment de hase

Dassardomonte do hasa

Em ogramom do saso	12
Fonctions de base	16
Fonctions avancées	20
ECTURE	34
Lecture de base	34
Fonctions	35
Utilisation de l'adaptateur de cassette	37

MUCCOLUCINGINA ME DASE		
COPIE DE BANDE	39	
EN CAS DE DIFFICULTE	40	
INDEX	42	
Commandos	10	


Autres parties	42
Indicateurs	42
Connecteurs	42
Communes	42

l'écran LCD	•••••	•••••	44
PRECAUTI	ONS A		
ORSERVER	•		45

CARACTERISTIQUES	
TECHNIQUES	47

12

12




#### **DECHARGE (REFRESH)**

L'adaptateur secteur dispose d'une fonction REFRESH qui vous permet de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Effectuer la fonction REFRESH au plus une fois après 5 recharges.

#### Pour décharger la batterie . . .

..... monter la batterie sur l'adaptateur comme montré dans l'illustration cidessus. Puis appuyer sur REFRESH. L'indicateur REFRESH s'allume quand la décharge commence, et s'éteint lorsque la décharge est terminée.



# **ATTENTION:**

Avant de détacher la source d'alimentation, s'assurer que l'alimentation du camescope est coupée. Ne pas respecter cela peut conduire à un mauvais fonctionnement du camescope.

# **Alimentation**

Les 3 possibilités d'alimentation de ce camescope vous laissent le choix de la source d'alimentation la plus appropriée à vos besoins.

#### **REMARQUES:**

- Aucune fonction n'est disponible sans alimentation.
- N'utiliser qu'une source d'alimentation spécifiée.
- Ne pas utiliser les sources d'alimentation fournies avec d'autres appareils.

#### **RECHARGE DE LA BATTERIE**

## FOURNIR I'ALIMENTATION

Brancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur à une prise de courant.

# MONTER LA BATTERIE

Aligner les repères et faire coulisser la batterie dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

• L'indicateur CHG. se met à clignoter pour indiquer que la recharge commence.

#### RFTIRFR LA BATTFRIF

Quand l'indicateur CHG. cesse de clignoter mais reste allumé, la recharge est terminée. Coulisser la batterie dans le sens opposé à la flèche.

Batterie	Durée de charge	Durée de décharge
BN-V12U	Environ 1 heure 10 mn	Environ 3 heures 30 mn
BN-V22U	Environ 2 heures 10 mn	Environ 7 heures
BN-V25U	Environ 2 heures 40 mn	Environ 10 heures

## **UTILISATION DE LA BATTERIE**

# MONTER LA BATTERIE


Crocher son extrémité supérieure au camescope et pousser sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

# RETIRER LA BATTERIE

Faire coulisser **BATT. RELEASE** et tirer sur la batterie.

#### Durée d'enregistrement approximative (unité: mn)

Batterie			Moniteur LCD en marche/viseur en marche
BN-V12U	60	60	50
BN-V22U	125	130	110
BN-V25U	165	170	145




#### REPERE DE RECHARGE

Un repère de recharge est prévu sur la batterie pour vous aider à vous rappeler si la batterie est chargée ou non. Deux couleurs sont prévues (rouge et noir), choisissez laquelle signifie chargée, l'autre signifiant déchargée.

#### **REMARQUES:**

- La durée d'enregistrement par charge est affectée par des facteurs comme la durée passée en mode d'attente d'enregistrement et la fréquence du zoom. Il est plus sûr d'avoir des batteries de rechange.
- Les durées de charge indiquées à la page 4 sont pour une batterie complètement déchargée, et les durées de décharge sont pour une batterie complètement chargée.
- Les durées de charge et de décharge varient en fonction de la température ambiante et de l'état de la batterie.
- Bien se rappeler de régler le repère de recharge après avoir recharger la batterie ou après avoir retiré la batterie déchargée de votre camescope.
- Alors que le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur/chargeur de batterie est débranché de la prise secteur, il est possible de décharger la batterie en appuyant sur le commutateur REFRESH. Pendant ce temps, l'adaptateur secteur/chargeur de batterie ne charge pas la batterie. Lorsque la décharge est terminée, détacher la batterie de l'adaptateur secteur/chargeur de batterie pour la ranger.
- Effectuer la fonction REFRESH au plus une fois après 5 recharges.
- Les températures élevées peuvent endommager la batterie, par conséquent ne l'utiliser que dans des endroits où une bonne ventilation est possible. Ne pas la laisser se décharger dans un endroit clos, tel un sac.
- Si vous arrêtez la recharge ou la décharge en cours de route, bien retirer la batterie avant de débrancher le cordon de l'adaptateur secteur.
- Retirer la batterie de l'adaptateur immédiatement après la décharge.
- Pour éviter des interférences avec la réception, ne pas utiliser l'adaptateur secteur/chargeur de batterie près d'une radio.
- S'assurer de débrancher le cordon CC avant de recharger ou décharger la batterie.
- L'indicateur CHG. peut ne pas s'allumer correctement avec une batterie toute neuve, ou avec une batterie qui a été entreposée pendant longtemps. Dans ce cas, retirer et refixer la batterie et la recharger. L'indicateur devrait s'allumer pendant la recharge. Si ce n'est pas le cas, consulter votre revendeur JVC le plus proche.



# UTILISATION AVEC UNE BATTERIE AUTOMOBILE

Utiliser le chargeur de batterie à partir de la voiture (brancher comme indiqué dans l'illustration).

#### **REMARQUES:**

- Lors de l'utilisation de la batterie automobile, laisser le moteur au ralenti.
- Le chargeur de batterie à partir de la voiture (BH-V3E) peut être utilisé pour charger la batterie.
- Pour utiliser le chargeur de batterie à partir de la voiture, se référer à son mode d'emploi.

# UTILISATION DE L'ALIMENTATION SECTEUR


Utiliser l'adaptateur secteur (brancher comme indiqué dans l'illustration).

## **REMARQUE:**

L'adaptateur secteur/chargeur de batterie fourni dispose d'une sélection automatique de la tension dans la gamme 110 à 240 V CA.

6fr

# MISE EN ROUTE (suite)



# Retrait et mise en place de la pile (au lithium) de l'horloge

Cette pile est nécessaire pour le fonctionnement de l'horloge et pour effectuer les réglages de date/heure.

# COUPER L'ALIMENTATION

Couper l'alimentation du camescope et retirer la source d'alimentation.

# RETIRER LE COUVERCLE

Retirer le couvercle du compartiment de la pile de l'horloge tout en appuyant sur la languette de libération.

# RETIRER LA PILE (lors du remplacement)

Introduire un objet pointu non métallique entre la pile et le compartiment ((a)) pour la faire sortir.

# INTRODUIRE LA PILE

4 En s'assurant que le côté plus (+) est en haut, introduire la pile au lithium CR2025 et la pousser à l'intérieur.

# FERMER LE COUVERCLE

Fermer le couvercle du compartiment jusqu'à son verrouillage.

#### **REMARQUE:**

Voir "PRECAUTIONS DE SECURITE" ( p. 2) pour des informations sur une manipulation sans danger des piles au lithium.



#### Ecran du menu





sur 24 heures

# **REMARQUE:**

Pour afficher la date et l'heure dans le viseur ou sur l'écran LCD et sur un téléviseur raccordé, voir "Insertion de date/heure/ caractères" ( p. 19).

# Réglage de la date et de l'heure

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Régler d'abord le commutateur d'alimentation sur "CAMERA". Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU.

# SELECTIONNER LA FONCTION

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "DATE/TIME", puis appuyer sur la molette. Le menu de réglage DATE/TIME apparaît.

- Si vous décidez que vous voulez remettre la date et l'heure sur les réglages précédents, tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "EXIT" et appuyer sur la molette, puis passer à l'étape 6.
- Si vous voulez régler uniquement l'heure sans changer la date, passer à l'étape 4.

# **REGLER LA DATE**

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur l'item que vous voulez régler, puis appuyer sur la molette. Lorsque le réglage commence à clignoter, tourner la molette de défilement MENU jusqu'à ce que le réglage correct apparaisse, puis appuyer sur la molette. Le réglage s'arrête de clignoter.

• Répéter cette procédure jusqu'à satisfaction avec les réglages de date ("YEAR", "MONTH" et "DAY").

# REGLER L'HEURE

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "TIME", puis appuyer sur la molette. Lorsque le réglage des heures commence à clignoter, tourner la molette de défilement MENU jusqu'à ce que le réglage correct apparaisse, puis appuyer sur la molette. Lorsque le réglage des heures s'arrête de clignoter et que le réglage des minutes commence à clignoter, tourner la molette de défilement MENU jusqu'à ce que le réglage correct apparaisse, puis appuyer sur la molette. Le réglage des minutes s'arrête de clignoter.

# LANCER L'HORLOGE


Une fois qu'aucun de ces réglages ne clignote (YEAR, MONTH, DAY, TIME), tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "EXIT" et appuyer sur la molette. L'écran du menu apparaît et "MENU END" est illuminé.

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU.

6





Viseur



Indicateur de durée de bande



Ecran du menu



Menu de réglage TAPE LENGTH



# Réglage de la longueur de bande

Régler la longueur de bande en fonction de la longueur de la bande utilisée.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Régler d'abord le commutateur d'alimentation sur "CAMERA". Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU.

#### SELECTIONNER LA FONCTION

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "TAPE LENGTH", puis appuyer sur la molette. Le menu de réglage TAPE LENGTH apparaît.


# REGLER LA LONGUEUR DE BANDE


- Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur le réglage correct. T30= durée de 30 minutes d'enregistrement, T45= 45 minutes et T60= 60 minutes.
  - Si vous décidez que vous voulez remettre la longueur de bande sur le réglage précédent, tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "EXIT".

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît et la barre lumineuse est sur "MENU END". Puis appuyer de nouveau sur la molette de défilement MENU pour fermer l'écran du menu.

- La durée de bande restante ( p. 13) affichée dans le viseur ou sur l'écran LCD est correcte seulement si la longueur de bande correcte a été sélectionnée.
- Une fois que vous avez réglé la longueur de bande, elle reste inchangée, même si la molette de sélection est remise sur AUTO LOCK.





# Mise en place et retrait d'une cassette

# OUVRIR L'ECRAN LCD

Ouvrir l'écran LCD à un angle supérieur à 45 degrés.

# OUVRIR LE PORTE CASSETTE

2 Appuyer sur **EJECT** jusqu'à ce que le porte cassette s'ouvre. Ne pas forcer pour ouvrir.

# INTRODUIRE/RETIRER LA CASSETTE

3'assurer que son étiquette est tournée vers l'extérieur.


# REFERMER LE PORTE CASSETTE

Appuyer sur **PUSH** et s'assurer que le porte cassette est fermé et verrouillé.

# FERMER L'ECRAN LCD

**5** S'assurer d'abord que le porte cassette est fermé. Puis fermer l'écran LCD.

- Fermer l'écran LCD alors que le porte cassette est encore ouvert pourrait endommager l'écran LCD.
- Le porte cassette ne peut être ouvert que si le camescope est alimenté.
- S'assurer que la bande n'est pas détendue avant de mettre la cassette en place. Si elle est détendue, tourner la roue dentée sur la cassette dans le sens de la flèche pour retendre la bande.
- S'assurer que la languette de protection contre l'effacement est dans la position qui permet l'enregistrement. Sinon, faire coulisser la languette. Certaines cassettes ont des languettes amovibles. Si la languette a été retirée, couvrir le trou avec du ruban adhésif.
- Le porte cassette ne peut pas être ouvert alors que le camescope est en mode d'enregistrement.



#### Touche de marche/arrêt d'enregistrement

# Ajustement de la courroie

# FLARGIR LA BOUCLE


**1** Séparer la bande Velcro.

# INTRODUIRE LA MAIN

Passer la main droite dans la boucle et tenir la poignée.

# AJUSTER LA LONGUEUR DE LA COURROIE

Ajuster pour que votre pouce et vos doigts puissent facilement commander la touche de marche/arrêt d'enregistrement et la touche de zoom. Refixer la bande Velcro.



Placer l'interrupteur d'alimentation sur "CAMERA".

# Ajustement de la netteté du viseur

# POSITIONNEMENT DU VISEUR


Ajuster à la main le viseur pour une meilleure visibilité (voir illustration sur la gauche).

# SELECTION DU MODE

Placer l'interrupteur d'alimentation sur "CAMERA".

# REGLAGE DIOPTRIQUE

Tourner la baque d'ajustement jusqu'à ce que les indications dans le viseur soient nettement au point.




# Fixation de la bandoulière

# ATTACHER LA BANDOULIERE

En suivant l'illustration sur la gauche, passer la courroie par le haut de l'oeillet ①, puis la replier et la passer par le passant ②, puis par la boucle ③. Refaire la même chose pour attacher l'autre extrémité de la courroie à l'autre oeillet ④, en s'assurant que la courroie n'est pas entortillée.

# AJUSTER LA LONGUEUR

Ajuster comme montrer dans l'illustration sur la gauche ①, puis faire coulisser les deux passants contre les oeillets pour éviter le glissement de la courroie ②.




# Montage sur trépied

# ALIGNER ET SERRER

Aligner la vis et le taquet de direction de caméra du trépied sur la prise de montage et l'orifice du taquet du trépied. Puis serrer la vis.

# **PRECAUTION:**

En utilisant un trépied, bien l'ouvrir et étendre complètement ses pieds pour stabiliser le camescope. Pour éviter des dommages à l'appareil causés par une chute, ne pas utiliser un trépied de petite taille.





Témoin lumineux d'enregistrement (s'allume alors que l'enregistrement est en cours)

#### **REMARQUE:**

Vous devez déja avoir effectué les procédures indiquées ci-dessous. Si ce n'est pas le cas, le faire avant de continuer.

- Alimentation (□ p. 4)
- Réglage de la longueur de bande ( p. 8)
- Ajustement de la courroie (F p. 10)

# MISE EN PLACE D'UNE CASSETTE

Ouvrir d'abord l'écran LCD à un angle supérieur à 45 degrés. Appuyer sur **EJECT** pour ouvrir le portecassette, puis introduire la cassette avec son étiquette tournée vers l'extérieur. Appuyer sur **PUSH** pour s'assurer que le porte-cassette est fermé et verrouillé.

# Prise de vues en regardant dans le viseur

# PASSER EN MODE D'ATTENTE D'ENREGISTREMENT

S'assurer que l'écran LCD est fermé et verrouillé. Faire coulisser le commutateur d'ouverture/ fermeture LENS COVER pour ouvrir le capuchon d'objectif. Placer l'interrupteur d'alimentation sur CAMERA.


- L'indicateur d'alimentation s'allume et l'appareil passe en mode d'attente d'enregistrement.
- La scène que vous visez apparaît sur l'écran du viseur, avec le mot "PAUSE" en surimpression.

# COMMENCER LA PRISE DE VUES

Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement.

• "REC" apparaît dans le viseur alors que l'enregistrement est en cours.

#### Indicateur de durée de bande restante



# ARRETER L'ENREGISTREMENT


Appuyer de nouveau sur cette touche.

• Le camescope repasse en mode d'attente d'enregistrement.


- Lorsque l'interrupteur d'alimentation est placé sur CAMERA et que l'écran LCD est ouvert à un angle de 45 degrés ou plus, automatiquement l'écran LCD s'allume et le viseur s'éteint pour économiser l'énergie.
- Le porte-cassette ne peut être ouvert que si le camescope est alimenté.
- Le porte-cassette s'ouvre quelques secondes seulement après l'action sur le commutateur EJECT. Ne pas forcer pour ouvrir le porte-cassette.
- La durée de bande restante n'est affichée que dans le viseur comme montré.
- La durée restante indiquée dans le viseur est approximative.
- La durée nécessaire pour calculer la longueur de bande restante, et la précision du calcul peuvent varier en fonction du type de bande utilisée.
- L'indicateur de durée de bande restante affichée dans le viseur est correct seulement si la longueur de bande correcte a été sélectionnée ( p. 8).
- "TAPE END" apparaît quand la bande est arrivée à sa fin, et l'alimentation est coupée automatiquement si le camescope est laissé dans cet état pendant 5 minutes.
   "TAPE END" apparaît également quand une cassette dont la bande est déjà à sa fin est chargée.
- Si le mode d'attente d'enregistrement continue pendant 5 minutes sans effectuer de zoom ou d'autres opérations, l'alimentation du camescope est coupée automatiquement. Régler le commutateur d'alimentation sur "POWER OFF", et le remettre sur "CAMERA" pour remettre le camescope en marche.
- Si la touche de marche/arrêt d'enregistrement est pressée après que le mode d'attente d'enregistrement ait duré pendant plus de 5 minutes, l'enregistrement peut ne pas repartir immédiatement.
- Si vous enregistrez sur une cassette en cours d'utilisation (par exemple, quand une cassette est retirée et réintroduite pendant l'enregistrement), utiliser la fonction Retouche (□ p. 17) pour trouver la fin du dernier enregistrement, ainsi vous n'effacerez rien sur la cassette.
- L'avertissement de capuchon d'objectif (LENS COVER) clignote pendant 5 secondes environ quand l'alimentation du camescope est mise quand le capuchon est fermé.
- Pendant la prise de vues, le son n'est pas entendu à partir du haut-parleur.

 $14_{\mathsf{FR}}$ 

# **ENREGISTREMENT** Enregistrement de base (suite)



# Commutateur LENS COVER Indicateur d'alimentation Touche de marche/arrêt d'enregistrement



Témoin lumineux d'enregistrement (s'allume alors que l'enregistrement est en cours)

# Prise de vues en regardant sur l'écran LCD

Avant les étapes suivantes, effectuer l'étape 1 ( p. 12).

# PASSER EN MODE D'ATTENTE D'ENREGISTREMENT

- 2 S'assurer que l'écran LCD est complètement ouvert. Faire coulisser le commutateur d'ouverture/ fermeture LENS COVER pour ouvrir le capuchon d'objectif. Placer l'interrupteur d'alimentation sur CAMERA.
  - L'indicateur d'alimentation s'allume et l'appareil passe en mode d'attente d'enregistrement.
  - La scène que vous visez apparaît sur l'écran LCD, avec le mot "PAUSE" en surimpression.

# COMMENCER LA PRISE DE VUES

- Incliner l'écran LCD vers le haut/le bas pour la meilleure visibilité ( p. 15) et appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement.
  - "REC" apparaît sur l'écran LCD alors que l'enregistrement est en cours.

#### ARRETER L'ENREGISTREMENT

- Appuyer de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement.
  - Le camescope repasse en mode d'attente d'enregistrement.

- Si vous utilisez l'écran LCD en extérieur en plein soleil, l'écran LCD peut être difficile à regarder. Si c'est le cas, nous vous recommandons d'utiliser le viseur ( p. 12).
- La durée de bande restante n'est pas affichée sur l'écran LCD. Toutefois, lorsque la bande a presque atteint sa fin, les indicateurs suivants apparaissent: "2MIN" → "1MIN" → "0MIN".
- Pour d'autres remarques, se référer à la page 13.



# Propre enregistrement

# Prise de vues journalistique

Dans certaines situations, des angles différents de prise de vues peuvent être nécessaires pour des résultats plus spectaculaires.

# OUVRIR L'ECRAN LCD

S'assurer que l'écran LCD est complètement ouvert.

# INCLINER L'ECRAN LCD

Incliner l'écran LCD dans le sens le plus commode.

• L'écran LCD peut tourner presque complètement d'un tour (270°: 90° vers le bas, 180° vers le haut).

# Prise de vues interface

Une personne que vous filmez peut se voir sur l'écran LCD, et vous pouvez même vous filmez vous-même en visionnant votre propre image sur l'écran.

# INCLINEZ L'ECRAN LCD VERS LE HAUT

Ouvrez l'écran LCD et inclinez le vers le haut de 180 degrés pour qu'il soit tourné vers l'avant.

• Lorsque l'écran LCD est incliné vers le haut d'un angle de plus de 105 degrés environ, l'image de l'écran est inversée verticalement, et le viseur est également mis en marche.

# DEMARREZ L'ENREGISTREMENT

Pointez l'objectif sur le sujet (vous-même pour votre propre enregistrement) et commencez l'enregistrement.

 Pendant la prise de vues interface, l'image et les indications de l'écran n'apparaissent pas inversées comme en regardant dans un miroir.

## **REMARQUE:**

Pendant la prise de vues interface, des indications autres que l'affichage de la date de l'heure et du titre n'apparaissent pas dans le viseur.


# Commande de luminosité


Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran LCD en tournant la molette **BRIGHT**.


# AJUSTER LA LUMINOSITE

Si vous voulez rendre l'image plus lumineuse . . . Tourner la molette vers "+".

**Si vous voulez rendre l'image plus sombre . . .** Tourner la molette vers "-".









#### Ecran du menu



Menu de réglage ZOOM SPEED

#### Caractéristique: Objectif:

#### Zoom

Produire un effet zoom, ou un changement immédiat dans le grossissement de l'image.

#### Opération:

#### Zoom avant

Appuyer sur "T" de la touche de zoom.

#### Zoom arrière

Appuyer sur "W" de la touche de zoom.

■ Le réglage de la vitesse de zoom est disponible. Un total de 4 vitesses de zoom sont disponibles. Deux vitesses peuvent être sélectionnées en fonction de la pression sur la touche de zoom (appuyer complètement sur la touche pour la vitesse normale, appuyer légèrement pour la vitesse lente), alors que deux niveaux de vitesse (FAST/SLOW) peuvent être sélectionnés dans le menu ZOOM SPEED en fonction de la vitesse globale que vous préférez. La combinaison des vitesses de zoom est montrée dans le tableau cidessous.

# Changement de la vitesse de zoom (ZOOM SPEED) dans le menu

- Régler la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît.
- 2) Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "ZOOM SPEED", puis appuyer sur la molette. Le menu de réglage ZOOM SPEED apparaît.
- 3) Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la vitesse désirée, puis appuyer deux fois sur la molette. L'écran du menu disparaît et le réglage est terminé.


#### Remarque:

La mise au point peut devenir instable pendant l'opération de zoom. Dans ce cas, régler le zoom en mode d'attente d'enregistrement, mémoriser la mise au point en utilisant la mise au point manuelle ( 29), puis faire des zooms avant ou arrières en mode d'enregistrement.

#### Vitesse de zoom (1 à 4 dans l'ordre des vitesses)


"ZOOM SPEED" dans l'écran du	l'écran du de zoom	
menu	complètement	légèrement
FAST	1 (la plus rapide)	3
SLOW	2	4 (la plus lente)

: lorsque la molette de sélection est réglée sur AUTO LOCK.



Caractéristique: Objectif: Opération:	Contrôle rapide Pour revoir la fin du dernier enregistrement pour confirmation.  1) Appuyer sur "©" et relâcher rapidement pendant le mode d'attente d'enregistrement.  La bande est rebobinée pour environ 2 secondes de programme et lue automatiquement, puis elle s'arrête en mode d'attente d'enregistrement pour la prise de vues suivante.
Remarque:	Une distorsion peut se produire au début de la lecture. C'est normal.
Caractéristique: Objectif:	<b>Retouche</b> Pour ré-enregistrer certaines séquences.
Opération:	<ol> <li>S'assurer que le camescope est dans le mode d'attente d'enregistrement.</li> <li>Appuyer sur une touche RETAKE pour atteindre le point de départ d'un nouvel enregistrement.         Appuyer sur "F" fait défiler la bande en avant et appuyer sur "R" la fait défiler en arrière.</li> <li>Appuyer sur marche/arrêt d'enregistrement pour lancer l'enregistrement.</li> </ol>
Remarque:	Une distorsion peut se produire au début de la lecture. C'est normal.

18fr ENREGISTREMENT Fonctions de base (suite)



#### Ecran LCD ou viseur



Indicateur de mode d'enregistrement express Caractéristique:

**Enregistrement express** (enregistrement de 5 s)

Objectif:

Enregistrer une scène pendant 5 secondes, offrant des transitions de scènes rapides comme celles vues dans des programmes TV.

**Opération:** 


1) En mode d'attente d'enregistrement, appuyer sur **5SEC. REC**. " 5S" apparaît et l'enregistrement express est réservé.


2) Appuyer sur la touche de marche/ arrêt d'enregistrement. L'enregistrement commence, et au bout de 5 secondes d'enregistrement le camescope revient automatiquement en mode d'attente d'enregistrement.

■Pour annuler la fonction d'enregistrement express, appuyer de nouveau sur 5SEC. **REC** pour que " 5S" disparaisse.

Remarque:

Le fondu (🖙 p. 22) ne peut pas être activé en appuyant sur 5SEC. REC.





25.12.98

22:50:00

#### Caractéristique: Objectif:

# Insertion de date/heure/caractères

Afficher la date et l'heure sur l'écran LCD, dans le viseur ou sur un moniteur couleur raccordé, aussi bien que les enregistrer manuellement ou automatiquement.

**Opération:** 

- Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK.
- 2) Choisir un mode d'affichage en appuyant plusieurs fois sur DATE/ TIME en étant en mode d'attente d'enregistrement pour boucler entre les modes comme montré dans l'illustration sur la gauche.
  - Vous devez déjà avoir effectué la procédure de réglage de la date/ heure ( p. 7). Si ce n'est pas le cas, l'effectuer avant de continuer.

#### Remarques:

#### AFFICHAGE

- L'affichage sélectionné peut être enregistré.
- Si vous ne voulez pas enregistrer l'affichage, sélectionner le mode sans date avant la prise de vues.
- Si vous voulez annuler l'affichage pendant la prise de vues, appuyer sur DATE/TIME.
- Pour rappeler l'affichage, passer en mode d'attente d'enregistrement et appuyer plusieurs fois sur DATE/ TIME jusqu'à ce que l'affichage désiré apparaisse.

#### ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE DE LA DATE


- Votre camescope enregistre automatiquement la date pendant 5 secondes environ après que l'enregistrement a été lancé dans les conditions suivantes:
  - Après changement de la date.
  - Après le chargement d'une cassette.
  - Après sélection du mode d'enregistrement automatique de la date en appuyant sur DATE/ TIME.


Dans ce mode, la date est remplacée au bout de 5 secondes par "AUTO DATE", mais cette indication n'est pas enregistrée.

 Régler la molette de sélection sur AUTO LOCK fait toujours passer dans ce mode et annule tous les autres modes. 20fr

# **ENREGISTREMENT** Fonctions avancées

Le mode est activé 1 seconde plus tard.





Molette de sélection

# Programme AE avec effets spéciaux

Tout ce que vous avez à faire pour avoir accès à un des effets est de tourner la molette de sélection.

## SELECTIONNER LE MODE

Tourner la molette de sélection jusqu'à ce que le symbole de la fonction que vous voulez sélectionner soit aligné avec le repère.

- Le nom du mode sélectionné et son indication sont affichés pendant 1 seconde environ. Puis le nom disparaît, et seule l'indication reste. Le mode est activé.
- Lorsque le mode verrouillage ou le mode automatique est sélectionné, uniquement le nom du mode est affiché. Puis le nom disparaît et le mode est activé.

- Un seul effet peut être activé à la fois.
- L'écran devient légèrement rougeâtre lorsque la fonction fondu ( p. 22) est utilisée en mode sépia.
  L'écran devient légèrement sombre en mode obturateur
- L'écran devient légèrement sombre en mode obturateur à grande vitesse. Utiliser ce mode dans des situations bien éclairées.
- Dans les modes obturateur à grande vitesse ou sports, la couleur des images peut être affectée si le sujet est éclairé par une source de lumière à décharge alternative comme les lampes fluorescentes ou à vapeur de mercure.

Symbole sur la molette

Indication de l'écran LCD/viseur

Mode

LOCK

**AUTO LOCK** 

Mode verrouillage automatique

#### Mode verrouillage automatique

Maintient le camescope en mode entièrement automatique, éliminant la possibilité d'erreur de fonctionnement en touchant accidentellement des touches pendant la prise de vues.

 Les commandes de sélection d'affichage DATE/ TIME et la molette de défilement MENU ne peuvent pas être utilisées dans ce mode.

RELEASE AUTO RELEASE

Mode automatique libre

#### Mode automatique libre

Permet d'utiliser les commandes qui n'étaient pas utilisables en mode verrouillage.

FG

FG: FOG

Mode voile

#### Mode voile

Rend l'image blanche brumeuse, comme avec un filtre de brouillard complémentaire. Adoucit l'image et lui donne un cachet "fantaisie".

ND

ND: ND EFFECT

Effet neutre

#### Filtre neutre

Assombrit l'image d'une brume noire, comme quand un filtre neutre est utilisé. Permet de compenser des effets éblouissants sur le sujet.





SEPIA

Sépia

#### Sépia

La scène prise est enregistrée en monochrome teinté sépia, donnant l'aspect d'un vieux film. Utiliser ce mode en combinaison avec le mode Cinéma (F) p. 22) pour recréer l'aspect d'un film classique d'Hollywood.

Symbole sur Indication de la molette l'écran LCD/viseur

\*)



Ambiance réelle

#### Ambiance réelle

Des paysages, des scènes au crépuscule, des feux d'artifice, etc. semblent plus naturels et plus artistiques. La suite se produit lorsque le mode Ambiance réelle est sélectionné:

- La commande automatique de gain est coupée.
  - La balance des blancs est réglée sur "\* " (mode FINE), mais peut également être changé manuellement sur un autre mode (F) p. 31).
- La mise au point automatique devient disponible uniquement dans la gamme de 10 m à l'infini. Utiliser la mise au point manuelle pour faire la mise au point lorsque la distance entre le camescope et le sujet est inférieure à 10 m. (F) p. 29).





Sports

#### **Sports**

Une grande vitesse d'obturation permet de prendre clairement une action rapide.

1/1000



Obturateur à grande vitesse (1/1000S.)

1/2000



Obturateur à grande vitesse (1/2000S.)

# Obturateur à grande vitesse (1/1000s et 1/2000s)


Prend des actions plus rapides que ce que fait le mode Sports.


#### Fondu à l'ouverture



Fondu à la fermeture

#### Ecran LCD ou viseur





# Fondu

Cette caractéristique permet de faire en douceur des fondus à l'ouverture ou à la fermeture avec un écran vierge noir. Le fondu à l'ouverture fonctionne au début de l'enregistrement, et le fondu à la fermeture fonctionne à la fin de l'enregistrement ou en passant en mode d'attente d'enregistrement.

# PASSER EN MODE D'ATTENTE DE FONDU

- Appuyer sur **EFFECT** pour passer en mode d'attente de fondu.
  - "Bx FADER" est affiché pendant 2 secondes environ. Puis "BLACK FADER" disparaît, et uniquement "Bx" reste.

# COMMENCER OU ARRETER L'ENREGISTREMENT

2 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour activer le fondu à l'ouverture ou à la fermeture.


# POUR ANNULER LE MODE D'ATTENTE DE FONDU

- Alors que "Bk" est affiché, appuyer sur EFFECT.
  - "OFF" est affiché pendant 2 secondes environ et le mode d'attente de fondu est annulé.

#### **REMARQUES:**

- Appuyer et maintenir pressée la touche de marche/arrêt d'enregistrement vous permet d'enregistrer un écran vierge noir.
- L'écran devient légèrement rougeâtre quand le fondu est utilisé avec le mode sépia (□ p. 21).
- Avec le mode voile ( p. 21) engagé, l'image est fondue avec un écran blanc.

#### Ecran LCD ou viseur



Mode cinéma

# Mode cinéma

Cette caractéristique vous permet d'enregistrer des barres noires en haut et en bas de l'écran pour produire un effet "écran large" comme au cinéma.


# PASSER EN MODE CINEMA

Appuyer sur WIDE.

 Pour revenir en écran normal, appuyer de nouveau sur WIDE.

# **REMARQUE** (pour Fondu, Cinéma, Super LoLux et Titres préprogrammés):

Lorsque la molette de sélection est tournée sur AUTO LOCK, les fonctions ci-dessus seront réglées sur les réglages en usine (Attente de fondu: "OFF", mode Cinéma: arrêt, Super LoLux: "MAX", Titres préprogrammés: arrêt). Puis quand la molette de sélection est remise sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, les fonctions ci-dessus reviennent aux réglages que vous avez sélectionnés avant de l'avoir tournée sur AUTO LOCK. Toutefois, si la fonction est commutée pendant AUTO LOCK, le mode sélectionné sera réglé et restera inchangé même quand la molette de sélection est tournée sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK.



# Super LoLux (gain relevé)

Des enregistrements lumineux et naturels peuvent être faits même dans des endroits avec un éclairage faible ou médiocre.

# SELECTIONNER LE MODE SUPER LOLUX

Appuyer plusieurs fois sur **SUPER LOLUX** pour boucler entre les modes comme montré sur la gauche. Une fois que le mode désiré apparaît, il est activé.

 Le nom du mode est affiché pendant 2 secondes environ, puis disparaît.

MAX : Pour enregistrer un sujet dans un milieu sombre. Lorsqu'il est plus commode de filmer le sujet avec une image plus lumineuse même si l'image devient légèrement grossière.

NORM : Pour enregistrer un sujet dans un milieu légèrement sombre. Lorsqu'il est plus commode de filmer avec une image moins grossière bien que le sujet devienne légèrement sombre.


**OFF** : Vous permet de filmer des scènes sombres sans réglage de luminosité de l'image.


# Titres préprogrammés

Le camescope a huit titres préréglés en mémoire. Vous pouvez surimprimer l'un d'eux au dessus du titre précédemment mis en mémoire comme montré dans l'illustration sur la gauche.

# SELECTIONNER LE TITRE PREPRO-GRAMME

Appuyer plusieurs fois sur **TITLE** pour boucler entre les titres préprogrammés jusqu'à ce que le titre désiré soit affiché.









Ecran du menu













# Générateur de caractères

Vous pouvez entrer un titre original d'un maximum de 18 caractères.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît.

# ACCEDER AU MENU DES CARACTERES

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "CHARACTER", puis appuyer sur la molette.

# **ENTRER DES CARACTERES**

- Tourner la molette de défilement MENU pour faire clignoter le caractère voulu, puis appuyer sur la molette. Le caractère sélectionné apparaît dans le bas de l'écran. Répéter le nombre de fois nécessaires (max. 18).
  - Pour sélectionner la position du caractère suivant, tourner la molette de défilement MENU pour faire clignoter "◀BACK" ou "NEXT▶" dans le bas de l'écran, puis appuyer sur la molette plusieurs fois pour déplacer le curseur clignotant sous la position désirée. Tourner la molette de défilement MENU quand c'est fait, et le curseur clignotant revient dans la grille des caractères.

# FINIR LE REGLAGE DES CARACTERES


Tourner la molette de défilement MENU pour faire clignoter "EXIT", puis appuyer sur la molette. L'écran de menu réapparaît et la barre lumineuse est placée sur "MENU END".

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU.

- Pour effacer un caractère entré par erreur, faire clignoter "CLEAR" en tournant la molette de défilement MENU, puis appuyer sur la molette. Tous les caractères sont effacés à la fois. Ou, pour effacer uniquement des caractères sélectionnés, déplacer d'abord le curseur clignotant sur le caractère dans la rangée inférieure que vous voulez remplacer, puis tourner la molette de défilement MENU pour illuminer "

  " dans le coin supérieur gauche, puis appuyer sur la molette.
- Pour afficher les caractères que vous avez réglés "Insertion de date/heure/caractères" (F p. 19) ou "Titres préprogrammés" (F p. 23).
- Les caractères ne peuvent être réglés que dans le mode d'attente d'enregistrement.



défilement Ecran LCD ou viseur MENU

# MENU MENU END AUTO MACRO LENGTH T30 SPEED

#### Ecran du menu 1



REC TIME CHARACTER
JLIP ID NO.
DEMO MODE ►MENU END

#### Ecran du menu 2



REC TIME **EXIT** 

> Menu de réglage (ex. REC TIME)



DEMO MODE

►MENU END





# Utilisation de menu pour des réglages détaillés

Ce camescope dispose d'une commande de fonctions multiples, un système de menu sur écran facile à utiliser qui simplifie beaucoup des réglages plus détaillés du camescope.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît.

# SELECTIONNER LA FONCTION

Tourner la molette de défilement MENU pour placer la barre lumineuse sur la fonction désirée.

- Lorsque la barre lumineuse atteint le bas de l'écran du menu 1, l'écran du menu 2 est affiché automatiquement. Lorsque la barre lumineuse atteint le haut de l'écran du menu 2, l'écran du menu 1 est affiché automatiquement.
- Si le réglage que vous voulez ne peut pas être trouvé sur l'écran du menu, placer la barre lumineuse sur "MENU END", puis passer à l'étape 5.

# FAIRE LE REGLAGE

Appuver sur la molette de défilement MENU. Le menu de réglage de la fonction sélectionnée apparaît. La procédure de réglage dépend de la fonction que vous sélectionnez.

Si vous sélectionnez "FOCUS", "EXPOSURE", "DATE/ TIME", ou "CHARACTER" . . .

..... voir les pages correspondantes (FOCUS: F p. 28, 29, EXPOSURE: @ p. 30, DATE/TIME: @ p. 7, CHARACTER; F p. 24).

Si vous sélectionnez "JLIP ID NO." . . .

..... appuyer sur la molette de défilement MENU pour que le numéro clignote, puis la tourner jusqu'à ce que le numéro désiré apparaissent, et appuyer sur la molette. Puis tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur

Si vous sélectionnez n'importe quelles autres fonctions . . .

..... tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur le réglage désiré.

• Si vous décidez que vous voulez revenir sur le réglage précédent, tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "EXIT".

# TERMINER LE REGLAGE

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît et la barre lumineuse est sur "MENU END".

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran normal réapparaît.

# REMARQUE:

La fonction menu sauf pour "FOCUS" et "EXPOSURE" n'est pas disponible pendant le mode d'enregistrement.

# Explications de l'écran du menu

FOCUS	AUTO	Ajuste automatiquement la mise au point.	
	MANU	Vous permet d'ajuster manuellement la mise au point ( p. 28, 29).	
EXPOSURE	AUTO	Ajuste automatiquement l'exposition.	
	MANU	Vous permet d'ajuster manuellement l'exposition (F) p. 30).	
DATE/TIME	Vous permet de rég	ler la date et l'heure courante. 🕼 p. 7).	
TELE MACRO	OFF	Habituellement, la distance entre le sujet et l'objectif pour	
	Iaquelle l'objectif est au point dépend du grossissement zor Sauf s'il y a une distance de plus de 1 m du sujet, l'objectif fait pas la mise au point au réglage téléobjectif maximum. I sur "ON", vous pouvez filmer un sujet aussi grand que poss à une distance de 60 cm environ.  • En fonction de la position zoom, l'objectif peut ne pas fair mise au point.		
	Vous permet de régler la longueur de bande en fonction de la bande utilisée (F) p. 8).		
TAPE LENGTH	Vous permet de rég (🖙 p. 8).	ler la longueur de bande en fonction de la bande utilisée	
TAPE LENGTH M.W.B.	Vous permet de rég (F) p. 8).	Le système de balance des blancs automatique de ce	
	(□ p. 8).	Le système de balance des blancs automatique de ce camescope détecte la température de couleur de l'éclairage	
	(F p. 8).	Le système de balance des blancs automatique de ce camescope détecte la température de couleur de l'éclairage ambiant pour un ajustement automatique des couleurs. Cependant, l'ajustement précis de la température de couleur	
	AUTO  FINE	Le système de balance des blancs automatique de ce camescope détecte la température de couleur de l'éclairage ambiant pour un ajustement automatique des couleurs. Cependant, l'ajustement précis de la température de couleur n'est pas possible dans les conditions suivantes:	
	( [ p. 8 ].  AUTO  ★ : FINE  ★ : CLOUD	Le système de balance des blancs automatique de ce camescope détecte la température de couleur de l'éclairage ambiant pour un ajustement automatique des couleurs. Cependant, l'ajustement précis de la température de couleur	
	(I p. 8).  AUTO  ★: FINE	Le système de balance des blancs automatique de ce camescope détecte la température de couleur de l'éclairage ambiant pour un ajustement automatique des couleurs. Cependant, l'ajustement précis de la température de couleur n'est pas possible dans les conditions suivantes:  • Quand un objet est en différentes nuances de la même couleur.  • Quand un objet à prédominance rouge ou marron est filmé en extérieur.  Dans ces cas, employer l'ajustement manuel de la balance des	

REC TIME	Cette caractéristique vous permet de régler les paramètres pour l'animation et l'animation programmée (F) p. 33).	
INT. TIME	Cette caractéristique vous permet de régler les paramètres pour le retardateur (F p. 32) et l'animation programmée (F p. 33).	
TALLY LAMP	ON	Le témoin d'enregistrement s'allume pour signaler le début de l'enregistrement.
	OFF	Le témoin d'enregistrement reste éteint à tout moment.
CHARACTER	Vous permet d'entr	er un titre original d'un maximum de 18 caractères (🖙 p. 24)
JLIP ID NO.	Ce numéro est nécessaire pour raccorder le camescope à un appareil du type ordinateur en utilisant la prise JLIP. Les numéros vont de 01 à 99. Le réglage en usine est 07.	
DEMO MODE	OFF	La démonstration automatique n'aura pas lieu.
	ON	Fait une démonstration de certaines fonctions comme le Fondu, les titres préprogrammés, etc. Lorsque "DEMO MODE" est réglé sur "ON" et que l'écran du menu est fermé, la démonstration commence.  REMARQUES:  La démonstration n'est pas disponible si une cassette dont la languette de protection contre l'effacement est dans la position qui permet l'enregistrement, est chargée dans le camescope.  En coupant l'alimentation du camescope ou en introduisant une cassette dont la languette de protection contre l'effacement est dans la position qui permet son enregistrement, "DEMO MODE" est réglé automatiquement sur "OFF".  Pendant la démonstration, Toutes les fonctions sauf le zoom sont condamnées.

<sup>=</sup> Réglage en usine et lorsque la molette de sélection est réglée sur AUTO LOCK

 $28_{\scriptscriptstyle \mathsf{FR}}$  ENREGISTREMENT Fonctions avancées (suite)



-Zone de détection de la mise au point

# Mise au point


## Mise au point automatique

Le système de mise au point automatique toute distance du camescope permet de filmer en continu de gros plan à l'infini. Toutefois, la mise au point correcte peut ne pas être obtenue dans les situations citées ci-dessous (dans ces cas, utiliser la mise au point manuelle).


- Si deux sujets à des distances différentes se recoupent dans la même scène.
- Lorsque l'éclairage est faible.\*
- Lorsque le sujet n'a pas de contraste (différence entre luminosité et ombre), tel un mur unicolore et plat ou un ciel bleu sans nuages.\*
- Quand un objet sombre se voit à peine dans le viseur.\*
- Quand la scène contient des objets minuscules ou identiques qui sont répétés avec régularité.
- Quand la scène est affectée par des rayons de soleil ou de lumière réfléchis à la surface de l'eau.
- En prenant une scène avec un fond à contraste élevé.
- \* L'avertissement de faible contraste "A. apparaît.

- Si l'objectif est sali ou voilé par de la condensation, une mise au point précise n'est pas possible. Maintenir l'objectif propre, en l'essuyant avec un morceau de tissu doux s'il devient sale. Si de la condensation se produit, essuyer avec un tissu doux ou attendre que l'objectif sèche naturellement.
- Pour filmer un sujet près de l'objectif, faire d'abord un zoom arrière ( p. 16). En faisant un zoom avant en mode de mise au point automatique, le camescope peut faire automatiquement un zoom arrière en fonction de la distance entre le camescope et le sujet. Lorsque le mode macro téléobjectif ( p. 26) est activé, le camescope ne fera pas de zoom arrière automatiquement.

# Molette de sélection Molette de défilement MENU



Ecran de mise au point manuelle



## Mise au point manuelle

#### **REMARQUE:**

Vous devez déjà avoir fait les réglages nécessaires du viseur (F) p. 10). Si ce n'est pas le cas, le faire avant de continuer.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît, et la barre lumineuse est placée sur "FOCUS".

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU DE MISE AU POINT

Appuyer sur la molette de défilement MENU.

# ACCEDER A LA MISE AU POINT MANUELLE

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "MANU", puis appuyer sur la molette. "▲" et "▲" apparaissent. La mise au point est mémorisée à ce point.

#### AJUSTER LA MISE AU POINT

Pour un sujet plus éloigné . . .

Tourner la molette de défilement MENU vers le haut. "◀" apparaît et clignote. Passer à l'étape 5.

Pour un sujet plus proche . . .

Tourner la molette de défilement MENU vers le bas. "">" apparaît et clignote.
Passer à l'étape 5.

# TERMINER LE REGLAGE DE LA MISE AU POINT


Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît et la barre lumineuse est placée sur "MENU END".


# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu disparaît et "🋦 🏖 " réapparaît pour indiquer que la mise au point est mémorisée.

- Pour revenir en mise au point automatique, sélectionner "AUTO" à l'étape 3.
- Pour ajuster de nouveau la mise au point manuelle, reprendre la procédure à partir de l'étape 1.
- Bien faire la mise au point en position téléobjectif maximale quand vous utilisez le mode de mise au point manuelle. Si vous faites la mise au point sur un certain sujet en position grand angle, des images bien nettes ne peuvent pas être obtenues en faisant un zoom avant car la profondeur de champ est réduite à des focales plus longues
- Si le réglage de la mise au point n'est pas possible à une distance plus éloignée ou plus rapprochée, "▲" ou "♣" clignote.














# **Commande d'exposition**

Cette caractéristique ajuste automatiquement le diaphragme pour obtenir la meilleure qualité d'image disponible, mais vous pouvez modifier et faire le réglage

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU D'FXPOSITION

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "EXPOSURE" et appuyer sur la molette.

# ACCEDER A L'EXPOSITION MANUFILE

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "MANU", puis appuyer sur la molette. "00" (indicateur de niveau de commande d'exposition) apparaît.

# AJUSTER L'EXPOSITION

Pour rendre l'image plus lumineuse . . . Tourner la molette de défilement MENU vers le haut. L'indicateur de niveau de commande d'exposition augmente (maximum +06). Passer à l'étape 5.

#### Pour rendre l'image plus sombre . . .

Tourner la molette de défilement MENU vers le bas. L'indicateur de niveau de commande d'exposition diminue (minimum -06). Passer à l'étape 5.


# TERMINER LE REGLAGE DE L'EXPOSITION

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît et la barre lumineuse est placée sur "MENU END".


# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu disparaît et l'indicateur de niveau de commande d'exposition réapparaît pour indiquer que l'exposition est ajustée.

- Pour revenir au réglage en usine, sélectionner "AUTO" à l'étape 3.
- Pour ajuster de nouveau l'exposition, reprendre la procédure à partir de l'étape 1.



#### Ecran du menu



#### **REMARQUES:**

- Pour commuter sur le réglage automatique de la balance des blancs, régler M.W.B. sur l'écran du menu sur "AUTO", ou tourner la molette de sélection sur "AUTO LOCK".
- Ajuster de nouveau la balance des blancs quand l'éclairage a changé, quand l'alimentation du camescope a été coupée et remise, ou quand la position de la molette de sélection a été changée.
- Réglé en mettant un papier de couleur devant le sujet dans l'étape 1 ("MWB"), l'appareil le prend comme référence de température de couleur pour la balance automatique des blancs. Ainsi vous pouvez filmer avec des couleurs différentes. Par exemple, en réglant avec les couleurs rouge, bleue ou jaune, l'image prend des couleurs qui s'approchent du vert, orange ou violet respectivement.

# Réglage manuel de la balance des blancs (M.W.B.)

La balance des blancs est normalement réglée automatiquement. Toutefois, un opérateur de camescope expérimenté pourra préférer commander cette fonction manuellement et obtenir une reproduction en couleur/teinte plus professionnelle.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu apparaît.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU DE LA BALANCE DES BLANCS

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "M.W.B." puis appuyer sur la molette.

# SELECTIONNER LA BALANCE DES BLANCS

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la balance des blancs requise.

"AUTO"	Réglage automatique Extérieur à la lumière du jour par
" ♥ : FINE"	Extérieur à la lumière du jour par
	temps clair
"- <b>; ← : CLOUD</b> "	Extérieur à la lumière du jour par
	temps couvert
"★ : HALOGEN"	La source d'éclairage est une lampe
	halogène ou tungstène
"MWB"	Avec un réglage de balance des blancs
	personnel mémorisé (voir ci-dessous)

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu disparaît. Puis appuyer de nouveau sur la molette de défilement MENU pour sortir l'écran du menu.

#### **MWB**

MWB règle la température de couleur de la source de lumière du sujet pour que vous puissiez filmer avec des couleurs naturelles qui ne sont pas affectées par le milieu ambiant, même quand il y a plusieurs sujets avec des températures de couleur différentes.

# PREPARER UN OBJET BLANC

Diriger le camescope sur un objet uniforme et blanc comme par exemple une feuille de papier blanche.

# SELECTIONNER MWB


2 Suivre les étapes 1 à 3 de la procédure ci-dessus, sélectionner "MWB".


# MEMORISER LA BALANCE DES BLANCS

Appuyer sur la molette de défilement MENU jusqu'à ce que "MWB" commence à clignoter. "MWB" clignote alors que la balance des blancs est mise en mémoire, puis l'écran du menu réapparaît quand la mémorisation est terminée.

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU.





Ecran du menu





DEMO MODE

▶MENU END

TALLY LAMP CHARACTER JLIP ID NO.


PBACK REC TIME



Menu INT. TIME



Menu REC TIME



Indications INT. TIME et REC TIME sur l'écran normal

# Retardateur

Vous pouvez régler le retard entre le moment où vous appuyez sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement et le début réel de l'enregistrement. Si vous fixez le camescope, vous (ou la personne qui fait fonctionner le camescope) pouvez entrer dans la scène avant que l'enregistrement commence.

#### **REMARQUE:**

S'assurer que le camescope est dans le mode d'attente d'enregistrement avant d'effectuer les étapes suivantes.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU INT. TIME

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "INT. TIME", puis appuyer sur la molette.

# REGLER L'INTERVALLE

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la durée désirée, puis appuyer sur la molette. L'écran du menu réapparaît et la barre lumineuse est placée sur "MENU END".

# FERMER LE MENU

Appuyer sur la molette de défilement MENU.

# LANCER L'ENREGISTREMENT RETARDE

5 Appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement. Lorsque la durée sélectionnée s'est écoulée, l'enregistrement commence automatiquement.

#### Pour annuler le retardateur . . .

... Avant que l'enregistrement commence, appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour afficher "=PAUSE=", puis régler "INT. TIME" sur l'écran du menu sur "OFF".

# **Animation**

Donnez à des scènes ou objets immobiles un effet de mouvement. Cette fonction vous permet de filmer une série d'images, chacune légèrement différente, du même objet pendant une courte durée.

#### **REMARQUE:**

S'assurer que le camescope est en mode d'attente d'enregistrement avant d'effectuer les étapes suivantes.

ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU.

# REGLER LA DUREE D'ENREGISTREMENT

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "REC TIME", puis appuyer sur la molette de défilement MENU. Le menu REC TIME apparaît. Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la durée désirée, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît. Appuyer de nouveau sur la molette de défilement MENU pour sortir l'écran du menu.

# LANCER L'ENREGISTREMENT

Appuyer sur marche/arrêt d'enregistrement après avoir fait la mise au point sur le sujet. L'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de la durée sélectionnée.

# ASSEMBLER DES SERIES D'IMAGES

Répéter l'étape 3 pour le nombre désiré d'images.

# RELACHER LE MODE D'ANIMATION

**5** Régler sur "OFF" "REC TIME" dans l'écran de menu.

#### **REMARQUES:**

- Pour de meilleurs résultats, s'assurer que le camescope est bien fixé pendant la prise de vues en mode d'animation ou d'animation programmée.
- Le fondu à l'ouverture/fermeture ne peut pas être effectué pendant la prise de vues en animation ou animation programmée.
- Avant d'effectuer d'autres opérations après l'animation ou l'animation programmée, s'assurer que le mode d'animation ou d'animation programmée est désactivé.
- Le retardateur, l'animation et l'animation programmée sont annulés lorsque l'alimentation est coupée ou quand la cassette est éjectée.

# **Animation programmée**

Vous pouvez enregistrer de façon séquentielle à des intervalles préréglés. En laissant votre camescope pointé sur un sujet particulier, vous pouvez enregistrer des changements subtils sur une période étendue.

#### **REMARQUE:**

S'assurer que le camescope est en mode d'attente d'enregistrement avant d'effectuer les étapes suivantes.

# ACCEDER A L'ECRAN DU MENU

Tourner la molette de sélection sur n'importe quelle position sauf AUTO LOCK, puis appuyer sur la molette de défilement MENU.

# REGLER L'INTERVALLE ENTRE LES ENREGISTREMENTS

2 Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "INT. TIME", puis appuyer sur la molette de défilement MENU. Le menu INT. TIME apparaît. Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la durée désirée, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît.

# REGLER LA DUREE D'ENREGISTREMENT

Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur "REC TIME", puis appuyer sur la molette de défilement MENU. Le menu REC TIME apparaît. Tourner la molette de défilement MENU pour déplacer la barre lumineuse sur la durée désirée, puis appuyer sur la molette de défilement MENU. L'écran du menu réapparaît. Appuyer de nouveau sur la molette de défilement MENU pour sortir l'écran du menu.


# LANCER L'ENREGISTREMENT EN ANIMATION PROGRAMMEE

4 Appuyer sur marche/arrêt d'enregistrement. L'enregistrement et les intervalles alternent automatiquement.

# RELACHER LE MODE D'ANIMATION PROGRAMMEE

Pour relâcher lorsque "=PAUSE=" est affiché, régler "REC TIME" et "INT. TIME" sur l'écran du menu sur "OFF". Pour relâcher lorsque "=PAUSE=" et "FO" ne sont pas affichés, appuyer sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour afficher "=PAUSE=", puis régler "REC TIME" et "INT. TIME" sur l'écran du menu sur "OFF".


 $34_{\, extsf{FR}}$  LECTURE Lecture de base



#### Ecran LCD en position rétractée



Indicateur d'énergie restante dans la batterie\*



l'écran LCD/dans le viseur

sens inverse

II: Pause sur image

recherche dans le

# MISE EN PLACE D'UNE CASSETTE

Ouvrir d'abord l'écran LCD à un angle supérieur à 45 degrés. Appuyer sur **EJECT** pour ouvrir le porte cassette, puis introduire la cassette avec son étiquette tournée vers l'extérieur. Appuyer sur **PUSH** pour s'assurer que le porte cassette est fermé et verrouillé.

# **SELECTION DU MODE**

2 S'assurer que l'écran LCD est complètement ouvert. Puis régler l'interrupteur d'alimentation sur "PLAY". L'indicateur d'alimentation s'allume.

#### **IFCTURE**

3 Appuyer sur **PLAY/PAUSE**. L'image de lecture apparaît.

# TERMINER LA LECTURE


Appuyer sur **STOP**.

# Rebobinage ou avance rapide de la bande

En mode d'arrêt, appuyer sur **REW** pour le rebobinage ou sur **FF** pour l'avance rapide.

- L'alimentation du camescope est coupée automatiquement au bout de 5 minutes de mode d'arrêt. Pour remettre l'alimentation, régler l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF", puis sur "PLAY".
- Lorsque l'interrupteur d'alimentation est placé sur "PLAY" et que l'écran LCD est ouvert à un angle de 45 degrés ou plus, automatiquement l'écran LCD s'allume et le viseur s'éteint pour économiser l'énergie.
- L'image de lecture peut également être visionnée dans le viseur (avec l'écran LCD fermé) ou sur un téléviseur raccordé ( p. 38). Le fonctionnement du camescope reste le même comme décrit dans cette section.
- Vous pouvez également voir l'image de lecture sur l'écran lorsqu'il est retourné et rétracté.
- Indications de l'écran LCD/du viseur:
  - L'indication marquée avec \* est affichée pendant 5 secondes environ sur l'écran LCD lorsque l'écran est allumé, puis elle disparaît. Toutefois, l'indicateur d'énergie restante dans la batterie " ☐ " clignote quand l'énergie est presque épuisée.
  - Dans les modes d'arrêt, d'avance rapide ou de rembobinage, aucune de ces indications n'est affichée dans le viseur.

LECTURE Fonctions FR 35



# Ajuster la luminosité de l'écran LCD

Pour rendre l'image plus lumineuse, tourner la molette **BRIGHT** vers "+".

Pour rendre l'image plus sombre, tourner la molette vers "\_".

# Commande de volume du haut-parleur

Vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur en tournant la molette **VOLUME**.



#### AJUSTER LE VOLUME

**Si vous voulez relever le volume . . .** Tourner la molette vers "+".

*Si vous voulez baisser le volume . . .* Tourner la molette vers "-".

# **REMARQUE:**

Lorsque l'écran LCD est éteint, le son n'est pas entendu à partir du haut-parleur.

# Alignement

Cette fonction peut être utilisée pour éliminer des barres de bruit qui apparaissent sur l'écran pendant la lecture. Le réglage initial est l'alignement automatique. L'alignement manuel est également disponible.




#### ACTIVER L'ALIGNEMENT MANUEL

Appuyer sur la molette de défilement MENU en mode de lecture. La maintenir en rotation jusqu'à ce que les barres de bruit disparaissent.


 Pour revenir en alignement automatique, appuyer sur la molette de défilement MENU. "AT" clignote. Lorsque l'alignement automatique se termine, l'indication disparaît.


- Si des barres de bruit apparaissent pendant la lecture, le camescope passe en mode d'alignement automatique et "AT" est affiché.
- L'alignement manuel peut ne pas fonctionner avec des bandes enregistrées sur d'autres magnétoscopes ou camescopes.

 $36_{\mathsf{FR}}$  LECTURE Fonctions (suite)




Caractéristique: Objectif:	Pause sur image Pour faire une pause pendant la
Opération:	lecture.  1) Appuyer sur la touche PLAY/ PAUSE pendant la lecture.  2) Pour revenir en lecture normale, appuyer à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE.
Remarques:	Des barres de bruit apparaissent et les images peuvent devenir mono- chromes ou la couleur peut changer légèrement pendant la pause sur image. C'est normal.
Caractéristique:	Recherche accélérée
Objectif:	Offrir une recherche à grande vitesse dans un sens ou l'autre.
Opération:	Recherche dans le sens avant  1) Appuyer sur la touche FF pendant la lecture.
Remarque:	Recherche dans le sens inverse  1) Appuyer sur la touche REW pendant la lecture.  Des barres de bruit apparaissent et les images peuvent devenir monochromes, ou plus sombres en recherche accélérée. C'est normal.
Caractéristique:	Fonction de mémoire de compteur
Objectif:	Pour faciliter la localisation d'une
	cóquenco particuliàre cur la bando
Opération:	séquence particulière sur la bande.  1) Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant plus d'une seconde. Le compteur est remis à "0:00:00".  2) Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant moins d'une seconde. "M" apparaît.  3) Après enregistrement ou lecture, appuyer sur la touche STOP, puis sur la touche REW. La bande s'arrêtera automatiquement autour du passage par "0:00:00" du compteur.  4) Appuyer sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer la lecture.
Opération:	<ol> <li>Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant plus d'une seconde. Le compteur est remis à "0:00:00".</li> <li>Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant moins d'une seconde. "M" apparaît.</li> <li>Après enregistrement ou lecture, appuyer sur la touche STOP, puis sur la touche REW. La bande s'arrêtera automatiquement autour du passage par "0:00:00" du compteur.</li> <li>Appuyer sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer la lecture.</li> <li>La mémoire de compteur</li> </ol>
	<ol> <li>Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant plus d'une seconde. Le compteur est remis à "0:00:00".</li> <li>Appuyer sur la touche COUNTER R/M pendant moins d'une seconde. "M" apparaît.</li> <li>Après enregistrement ou lecture, appuyer sur la touche STOP, puis sur la touche REW. La bande s'arrêtera automatiquement autour du passage par "0:00:00" du compteur.</li> <li>Appuyer sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer la lecture.</li> </ol>





Cassette vidéo compacte



#### Adaptateur de cassette

Utiliser cet adaptateur pour lire une cassette vidéo VHS-C enregistrée avec ce camescope. Elle est entièrement compatible avec tout magnétoscope VHS. L'adaptateur C-P7U est alimenté sur pile et effectue automatiquement les opérations de chargement et déchargement de la bande.

#### INSTALLER LA PILE

Faire glisser vers le haut le couvercle du compartiment à pile pour le retirer, et installer une pile "R6 (AA)" comme montré dans l'illustration sur la gauche. Puis refixer le couvercle.

# INTRODUIRE UNE CASSETTE DANS L'ADAPTATEUR

2 Faire coulisser le verrou pour ouvrir la porte du compartiment de l'adaptateur, puis introduire la cassette et refermer la porte du compartiment.

#### LIRE SUR UN MAGNETOSCOPE

3 Charger l'adaptateur de cassette dans le magnétoscope et lire la bande comme vous faites avec une autre bande.

#### RETIRER LA CASSETTE DE L'ADAPTATEUR

Coulisser le verrou et la porte du compartiment s'ouvre automatiquement. Ce qui peut prendre environ 10 secondes. Ne pas tenter de forcer l'ouverture de l'adaptateur. Puis introduire le doigt dans le trou sous l'adaptateur comme montré dans l'illustration sur la gauche, pousser vers le haut et retirer la cassette.

#### **REMARQUES:**

- Pour des raisons de sécurité et de protection de la bande, ne pas toucher aux bobines pendant le chargement ou le déchargement de la bande.
- En lecture avec effets spéciaux (ralenti, arrêt sur image, etc.), l'image peut vibrer ou des barres de bruit peuvent apparaître sur l'écran.
- Pour enregistrer sur un magnétoscope en utilisant une cassette compacte et l'adaptateur, couvrir l'emplacement de sécurité d'enregistrement de l'adaptateur avec de la bande adhésive.

38fr

#### LECTURE Raccordements de base

Il y a trois types de raccordement de base. En faisant les raccordements, se référer également aux manuels d'instructions de votre magnétoscope et de votre téléviseur.

# Raccordement vers un magnétoscope (Montage, copie et lecture)

#### **REMARQUE:**

Utiliser les câbles de sortie AV (fournis).

# RACCORDER LE CAMESCOPE A UN MAGNETOSCOPE

Comme montré dans l'illustration sur la gauche, brancher les câbles de sortie AV entre les connecteurs AUDIO OUT et VIDEO OUT sur le camescope et ceux sur le magnétoscope.

#### FOURNIR L'ALIMENTATION

Mettre le camescope, le magnétoscope et le téléviseur sous tension.

#### SELECTIONNER LE MODE

Régler le magnétoscope dans son mode d'entrée AUX, et régler le téléviseur sur le mode VIDEO.

# Raccordement à un téléviseur équipé de connecteurs péritélévision B (Lecture UNIQUEMENT)

#### **REMARQUE:**

Utiliser les câbles de sortie AV (fournis).

#### RACCORDER LE CAMESCOPE A UN TELEVISEUR

1 Comme montré dans l'illustration sur la gauche, brancher les câbles de sortie AV entre les connecteurs AUDIO OUT et VIDEO OUT sur le camescope et ceux sur le téléviseur.

#### SELECTIONNER LE MODE


Régler le téléviseur sur le mode VIDEO ou AV (comme indiqué dans son manuel d'instructions).

#### Raccordement à un téléviseur non équipé de connecteurs péritélévision (Lecture UNIQUEMENT)

#### **REMARQUE:**

Utiliser le modulateur HF RF-V5E en option.

\*Se référer au manuel d'instructions du RF-V5E pour la procédure de raccordement.



Modulateur HF **RF-V5E** (option)

#### **REMARQUES:**

 Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur/chargeur de batterie comme source d'alimentation plutôt que la batterie.


Vers connecteurs

AUDIO, VIDEO

et RF DC OUT

- Pour contrôler l'image et le son du camescope sans introduire une bande, régler l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "CAMERA", puis régler votre téléviseur dans le mode d'entrée approprié.
- Si vous avez un téléviseur ou des enceintes acoustiques qui ne sont pas spécialement blindés, ne pas placer les enceintes à côté du téléviseur, sinon des interférences se produiront dans l'image de lecture du camescope.

COPIE DE BANDE FR 39



#### Copie de bande

#### RACCORDER LE MATERIEL

1 En suivant l'illustration sur la gauche, raccorder le camescope et le magnétoscope.

#### PREPARATIFS POUR LA COPIE

Placer l'interrupteur d'alimentation du camescope sur "PLAY", mettre en marche le magnétoscope, et introduire les cassettes appropriées dans le camescope et dans le magnétoscope.

#### SELECTIONNER LE MODE DU MAGNETOSCOPE

Mettre le magnétoscope en mode AUX et en mode de pause d'enregistrement.

# TROUVER LE POINT D'ENTREE DE MONTAGE

Passer le camescope en mode de lecture pour trouver un point juste avant le point d'entrée de montage. Une fois atteint, appuyer sur PAUSE sur le camescope.

#### COMMENCER LA COPIE

5 Appuyer sur PLAY sur le camescope et passer le magnétoscope en mode d'enregistrement.

# ARRETER MOMENTANEMENT LE MONTAGE

Passer le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement et appuyer sur **PAUSE** sur le camescope.

#### MONTER D'AUTRES SEQUENCES


Reprendre les étapes 4 à 6 pour continuer le montage, puis arrêter le magnétoscope et le camescope quand c'est fini.



SYMPTOMES	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	
ALIMENTATION		
Aucune alimentation n'est fournie.	<ul> <li>La batterie n'a pas été installée correctement (F p. 4).</li> <li>La batterie n'est pas chargée (F p. 4).</li> <li>L'appareil source d'alimentation n'a pas été raccordé correctement (F p. 5).</li> </ul>	
L'alimentation disparaît soudainement et ne revient pas en marche toute seule.	<ul> <li>La batterie est complètement déchargée.</li> <li>Retirer la cassette et débrancher la source d'alimentation, puis au bout de quelques minutes, essayer de remettre l'alimentation sur marche. Si elle ne revient toujours pas, consulter le revendeur JVC le plus proche.</li> </ul>	
ENREGISTREMENT		
L'enregistrement ne peut pas être effectué.	• S'assurer que la languette de protection contre l'effacement est dans la position qui permet l'enregistrement. Sinon, faire coulisser la languette. Certaines cassettes ont des languettes amovibles. Si la languette a été retirée, couvrir le trou avec du ruban adhésif.	
L'enregistrement ne commence pas.	<ul> <li>L'interrupteur d'alimentation du camescope n'a pas été réglé sur "CAMERA". (□ p. 12).</li> </ul>	
LECTURE		
La bande défile, mais il n'y a pas d'image de lecture.	<ul> <li>Le téléviseur n'a pas été réglé sur son mode VIDEO.</li> <li>Si le raccordement A/V est utilisé, le commutateur VIDEO/TV du téléviseur n'a pas été réglé sur VIDEO.</li> <li>Le modulateur HF n'a pas été réglé sur le bon canal.</li> </ul>	
L'image de lecture est brouillée ou interrompue.	<ul> <li>Les têtes vidéo sont sales ou usées. Consulter votre revendeur JVC le plus proche pour un nettoyage ou un remplacement des têtes.</li> </ul>	
L'indication de compteur est brouillée pendant l'arrêt sur image.	• C'est normal.	
DEFILEMENT DE LA BANDE		
La bande s'arrête en avance rapide ou en rembobinage.	• La fonction mémoire de compteur a été activée (F p. 36).	
L'avance rapide ou le rembobinage ne peut pas être effectué.	<ul> <li>La bande est déjà complètement enroulée sur une bobine ou sur l'autre.</li> </ul>	

SYMPTOMES	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	
AUTRE		
La cassette ne peut pas être éjectée.	<ul> <li>La batterie est faible.</li> <li>Si l'écran LCD n'est pas ouvert à plus de 45 degrés, le commutateur EJECT ne fonctionne pas.</li> </ul>	
Certaines fonctions ne sont pas disponibles.	• La molette de sélection est réglée sur "AUTO LOCK".	
Des lignes verticales blanches apparaissent en prenant un objet très lumineux.	<ul> <li>Ceci peut se produire quand l'arrière-plan contraste beaucoup avec le sujet. Ce n'est pas un défaut du camescope.</li> </ul>	
Des points lumineux de forme cristalline apparaissent dans le viseur ou sur l'écran LCD.	<ul> <li>La lumière du soleil entre directement dans l'objectif. Ce n'est pas un défaut du camescope.</li> </ul>	
L'arrière de l'écran LCD est chaud.	<ul> <li>L'éclairage utilisé pour illuminer l'écran LCD le rend chaud.</li> <li>Fermer l'écran LCD pour l'éteindre ou régler l'interrupteur d'alimentation sur OFF, et laisser l'appareil se refroidir.</li> </ul>	
Des points lumineux colorés apparaissent sur tout l'écran LCD.	<ul> <li>L'écran LCD est fabriqué avec de la technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou des points lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître de façon permanente sur l'écran LCD. Ces points ne sont pas enregistrés sur la bande. Ce n'est pas dû à un défaut de l'appareil. (Points efficaces: supérieurs à 99,99 %.)</li> </ul>	
Les indicateurs et les couleurs de l'image sur l'écran LCD ne sont pas clairs.	<ul> <li>Cela peut se produire quand la surface ou le bord de l'écran LCD est pressé(e).</li> </ul>	
L'écran LCD, le viseur et l'objectif sont devenus sales (ex. empreintes digitales).	<ul> <li>Les essuyer gentiment avec un chiffon doux. Essuyer gentiment l'écran LCD en faisant des demi cercles car essuyer fortement étale les taches qui ne pourront pas partir facilement.</li> </ul>	
Un numéro d'erreur (E03 etc.) apparaît.	<ul> <li>Couper l'alimentation du camescope, puis débrancher la source d'alimentation. Au bout de quelques minutes, essayer de remettre l'alimentation sur marche. Si le numéro d'erreur apparaît encore, consulter le revendeur JVC le plus proche.</li> </ul>	
L'image est floue.	<ul> <li>Le réglage dioptrique a besoin d'être ajusté ( p. 10).</li> <li>La scène prise affecte le bon fonctionnement de la mise au point automatique ( p. 28).</li> </ul>	
Les affichages de la date et de l'heure disparaissent.	<ul> <li>Si vous retirez la source d'alimentation du camescope alors que l'alimentation est en marche, tous les réglages et sélections sont effacés. S'assurer de bien couper l'alimenta- tion du camescope avant de débrancher la source d'alimentation.</li> </ul>	
Une date et une heure erronées sont affichées/enregistrées.	<ul> <li>Si vous n'avez pas effectué le réglage de la date/heure (F) p. 7), la date et l'heure ne sont pas correctement affichées/enregistrées. Bien s'assurer que le réglage de la date/heure est effectué.</li> </ul>	
Bien que le cache-objectif soit ouvert, l'indicateur d'avertissement de cache-objectif clignote.	<ul> <li>L'indicateur d'avertissement de cache-objectif peut clignoter quand le camescope est utilisé dans des endroits sombres, quelle que soit la position du cache-objectif.</li> </ul>	

Le camescope est un appareil commandé par micro-processeur. Du bruit et des interférences externes (d'un téléviseur, d'une radio, etc.) peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. Dans ce cas, débrancher d'abord l'appareil d'alimentation (batterie, adaptateur secteur/chargeur, etc.) et la pile de l'horloge; puis le rebrancher et procéder comme d'habitude depuis le début.




### Commandes

Commandes
① Touche de zoom 🖙 p. 16
② Commande multifonction  • Touche d'effet [EFFECT]
3 Molette de sélection 🖙 p. 20
4 Touche de date/heure [DATE/TIME] 🖙 p. 19
Touche de remise à zéro et mémoire de compteur [COUNTER R/M] ☐ p. 36
⑤ Touche d'enregistrement express 5SEC. REC [enregistrement de 5 s] □ p. 18
(§ Touche de rembobinage [REW]
7 Touche de lecture/pause [PLAY/PAUSE]
8 Touche d'avance rapide [FF] 🖫 p. 34
Touche de retouche [RETAKE F] 🖙 p. 17
9 Touche d'arrêt [STOP] 🖙 p. 34
11) Touche d'éjection [EJECT] 🖙 p. 9
11) Touche de fermeture [PUSH] 🖙 p. 9
① Touche de libération de la batterie [BATT. RELEASE]
③ Bague de réglage de la netteté du viseur ☞ p. 10
(4) Molette de navigation de fonction [Molette de défilement MENU] 🖙 p. 7
(§) Touche de marche/arrêt d'enregistrement
(f) Interrupteur d'alimentation [POWER]
① Commutateur LENS COVER 🗊 p. 12
® Molette BRIGHT p. 35
(9) Molette VOLUME p. 35

#### Connecteurs

36 Vis de montage de trépied ...... 🗊 p. 11



#### Indications dans le viseur ou sur l'écran LCD

Lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "PLAY" et qu'une bande est chargée: l'avertissement de cassette ( ) est affiché quelle que soit la position de la languette de protection contre l'effacement.

- ③ Indication de commande multifonction .... 

  p. 22
  Affichée lorsque l'une des touches situées sur la
  commande multifonction est pressée. L'indication
  disparaît au bout de 2 secondes environ.
- Indicateur de mode d'enregistrement ... p. 12
   Indicateur de pause d'enregistrement .. p. 12
  - Indicateur de pause d'enregistrement . E p. 12
     Avertissement pour le cache objectif:

- 13) Affichage de la date/heure/caractères .... 12 p. 19
- (4)\*Indicateur d'énergie restante dans la batterie Change comme suit selon le niveau d'énergie restante de la batterie: "(11) → (11) → (11) → ". Quand l'énergie est presque épuisée, l'indicateur " clignote (avertissement d'énergie de la batterie†), puis l'alimentation se coupe. Remplacer la batterie par une qui est chargée.

**Remarque:** Le symbole contenant 3 carrés bien visibles— — ne signifie pas forcément que la batterie est complètement chargée.

- (B) Avertissement de pile de l'horloge Clignote pendant 10 secondes environ lorsque l'alimentation est mise en marche. Cet affichage clignote également lorsque la pile (au lithium) de l'horloge n'est pas installée ou complètement usée. Installer, ou remplacer la pile usée par une pile neuve (C) p. 6).
- - Avertissement de condensation: Lorsque cette indication apparaît, toutes les fonctions sauf l'éjection de la cassette et la marche/arrêt de l'alimentation sont bloquées. Couper l'alimentation de l'appareil (sans retirer la source d'alimentation) pendant quelques heures, et quand vous la remettrez en marche, l'indicateur devrait disparaître.
- \*: Affiché pendant 5 secondes environ sur l'écran LCD quand l'écran LCD est mis en marche, puis disparaît. Toutefois, les indications marquées † ne sont pas affichées.

### Précautions générales sur les piles

- Si le C-P6U/C-P7U (adaptateur de cassette) ne fonctionne pas en étant correctement utilisé, la pile est usée. La remplacer par une pile neuve.
- Utiliser seulement la pile suivante:


C-P6U/C-P7U ..... taille "R6 (AA)"

Bien prendre note des règles suivantes pour l'utilisation des piles. Des piles mal utilisées peuvent couler ou exploser.

- Se référer aux instructions du C-P6U/C-P7U pour changer la pile.
- 2. Ne pas exposer les piles à des températures excessives, elles peuvent couler ou exploser.
- 3. Ne pas jeter les piles au feu.
- 4. Retirer les piles de l'appareil s'il doit être stocké pour une longue période pour éviter le coulage des piles qui peut causer de mauvais fonctionnements.

#### Les batteries

La batterie fournie est une batterie au cadmium-nickel. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les précautions suivantes:



#### 1. Pour éviter des accidents . . .

- ..... Ne pas brûler.
- ..... Ne pas court-circuiter les bornes.
- ..... Ne pas modifier ni démonter.
- ..... N'utiliser que les chargeurs spécifiés.

### 2. Pour éviter des endommagements et prolonger la durée de vie . . .

- .... ne pas infliger de choc inutile.
- ..... éviter de recharger plusieurs fois sans décharger complètement.
- ..... charger dans un endroit où la température est dans les tolérances indiquées dans le tableau suivant. C'est une batterie à réaction chimique, des températures plus basses entravent la réaction chimique, alors que des températures plus élevées peuvent faire obstacle à une recharge complète.
- ..... entreposer dans un endroit frais et sec. Une longue exposition à de hautes températures fera augmenter la décharge naturelle et raccourcira la durée de vie.
- ..... éviter un stockage déchargé prolongé.
- ..... retirer du chargeur ou de l'appareil qu'elle alimente lorsque vous ne vous en servez pas; certains appareils consomment du courant même s'ils sont mis hors circuit.

#### **REMARQUES:**

 Il est normal que la batterie devienne chaude après recharge, ou après utilisation.

Gammes de température

La charge	10°C à 35°C
Le fonctionnement	
Le stockage	-10°C à 30°C

- La durée de charge est basée sur une température ambiante de 20°C.
- Plus la température est basse, plus longue est la durée de recharge.

#### Cassettes

Pour utiliser et ranger correctement vos cassettes, bien lire les précautions suivantes:

#### 1. Pendant l'utilisation . . .

- ..... bien s'assurer que la cassette porte la marque VHS-C.
- .... bien savoir que l'enregistrement sur des cassettes préenregistrées efface automatiquement les signaux vidéo et audio enregistrés précédemment.
- ..... bien s'assurer que la cassette est positionnée correctement en l'introduisant.
- ..... ne pas mettre en place et retirer la cassette plusieurs fois de suite sans faire défiler la bande. Ce qui détend la bande et peut causer des dommages.
- ..... ne pas ouvrir le volet avant de la cassette. Ce qui expose la bande aux empreintes digitales et à la poussière.

#### 2. Ranger les cassettes . . .

- ..... Ioin des radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- ..... en dehors des rayons du soleil.
- ..... où elles ne seront pas sujettes à des chocs ou vibrations inutiles.
- ..... où elles ne seront pas exposées à des champs magnétiques puissants (près des moteurs, des transformateurs ou des aimants).
- ..... verticalement, dans leurs boîtes d'origine.

### Appareil principal

#### 1. Pour votre sécurité, NE PAS . . .

- ..... ouvrir le coffret du camescope.
- ..... démonter ou modifier l'appareil.
- ..... court-circuiter les bornes de la batterie. Toujours la laisser éloignée des objets métalliques quand elle n'est pas utilisée.
- ..... laisser pénétrer de liquides inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.
- ..... retirer la batterie ou débrancher la source d'alimentation alors que l'alimentation est en marche.
- ..... laisser la batterie montée quand le camescope n'est pas utilisé.

#### 2. Eviter d'utiliser l'appareil . . .

- ..... dans des endroits sujets à de l'humidité ou de la poussière excessives.
- ..... dans des endroits sujets à la suie ou à la vapeur, par exemple près d'un appareil de cuisson.
- ..... dans des endroits soumis à des chocs ou vibrations excessifs.
- ..... près d'un téléviseur.
- ..... près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques puissants (hautparleurs, antennes de diffusion, etc.)
- ..... dans des endroits soumis à des températures très élevées (plus de 40°C) ou très basses (inférieures à 0°C).

46 FR PRECAUTIONS A OBSERVER (suite

#### 3. NE PAS laisser l'appareil . . .

- .... dans des endroits à plus de 50°C.
- .... dans des endroits où l'humidité est très faible (au-dessous de 35%) ou très forte (plus de 80%). .... en plein soleil.
- .... dans une voiture fermée en été.
- .... près d'un radiateur.

#### 4. Pour protéger l'appareil, NE PAS . . .

- .... lui permettre de devenir mouillé.
- .... faire tomber l'appareil ou le cogner contre des objets durs.
- .... lui infliger des chocs ou des vibrations excessives pendant le transport.
- .... laisser l'objectif dirigé vers des objets extrêmement lumineux pendant longtemps.
- .... diriger l'oeilleton du viseur vers le soleil.
- .... le transporter en le tenant par le viseur ou l'écran LCD. Bien tenir l'appareil avec les deux mains ou utiliser la poignée.
- .... le balancer inutilement en utilisant la bandoulière.

#### Ecran LCD

dessous.

### 1. Pour éviter des dommages à l'écran LCD, NE PAS . . .

- .... le presser fortement ou appliquer des chocs. .... placer le camescope avec l'écran LCD en
- 3. Ne pas ignorer le phénomène suivant pour l'utilisation de l'écran LCD. Ce ne sont pas de mauvais fonctionnements...
- En utilisant le camescope, la surface autour de l'écran LCD et/ou l'arrière de l'écran LCD peuvent chauffer.
- Si vous laissez l'alimentation en marche pendant longtemps, la surface autout de l'écran LCD devient chaude.

#### Condensation d'humidité . . .

- Vous avez sans doute observé qu'en versant un liquide froid dans un verre, des gouttes d'eau vont se former à l'extérieur du verre. Le même phénomène se produit sur le tambour de têtes d'un camescope quand il est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud, après avoir chauffé une pièce qui était froide, sous des conditions d'humidité extrême ou dans un endroit où l'air est refroidi par un climatiseur.
- De l'humidité sur le tambour de têtes peut endommager sérieusement la bande vidéo et provoquer des dommages internes au camescope lui même.

#### Mauvais fonctionnement sérieux

En cas de mauvais fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil immédiatement et consulter votre revendeur IVC local.

#### **Entretien Client**

#### 1. Après utilisation

- 1 Placer l'interrupteur d'alimentation sur "POWER OFF" pour couper l'alimentation.
- ② Appuyer sur EJECT pour ouvrir le portecassette, puis retirer la cassette.
- ③ Fermer et verrouiller le porte-cassette en appuyant sur PUSH.
- (4) Fermer et verrouiller l'écran LCD.
- (§) Faire coulisser BATT. RELEASE pour retirer la batterie.
- ⑤ Faire coulisser le verrou d'ouverture/fermeture LENS COVER pour fermer le capuchon d'objectif.

#### 2. Nettoyage du camescope

① NETTOYER L'EXTÉRIEUR
Essuyer doucement avec un chiffon doux.

#### ② NETTOYER L'ÉCRAN LCD

Ouvrir l'écran LCD et essuyer gentiment avec un chiffon doux. Faire attention de ne pas endommager l'écran. Fermer l'écran LCD.

**③ NETTOYER L'OBJECTIF** 

Souffler avec une brosse soufflante, puis essuyer gentiment avec du papier de nettoyage d'objectif.

(4) RETIRER L'OCULAIRE

Tourner l'oculaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.

**(5) NETTOYER LE VISEUR** 

Retirer la poussière avec une brosse soufflante.

**6 REMONTER L'OCULAIRE** 

Aligner les repères, refixer l'oculaire et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### **REMARQUES:**

- Eviter d'utiliser des agents de nettoyage puissants comme la benzine ou l'alcool.
- Le nettoyage doit être effectué seulement après avoir retirer la batterie et débrancher toute autre source d'alimentation.
- De la moisissure peut se former si l'objectif est laissé sale.

#### GENERAL

· Standard VHS PAL Format

: CC 6 V === Alimentation

Consommation

Moniteur LCD éteint.

viseur allumé : 5.9 W Moniteur LCD allumé. viseur éteint : 6,1 W Moniteur LCD allumé.

viseur allumé : 6.8 W Système de signal : Type PAL

Système d'enregistrement vidéo

> Luminance : Enregistrement FM Couleur

: Enregistrement direct de sous-porteuse convertie Conforme au standard VHS

: VIISI Cassette Cassette Vitesse de bande : 23,39 mm/s Durée maximale : 60 mm

d'enregistrement (avec une cassette EC-60)

Température de

fonctionnement : 0°C à 40°C

Humidité de

fonctionnement : 35% à 80%

Température de

stockage : -20°C à 50°C **Poids** : Environ 980 g

Dimensions

(avec le viseur) : 116 (L) x 117 (H) x 242 (P) mm

**CAMERA** 

: CCD de 1/4" Capteur Objectif : F1,6, f = 3,8 à 83,6 mm,

zoom électrique 22:1 avec commande de diaphragme automatique et commande macro.

diamètre du filtre 46 mm Viseur : Electronique avec tube à rayons

cathodiques noir et blanc

de 0,5"

Réglage de la balance des blancs

: Automatique/Manuel

**ECRAN LCD** 

Taille : 3" mesuré en diagonale Système : LCD/matrice active TFT

VIDEO

Sortie : 1,0 Vcc, 75 ohms,

> asymétrique (via le connecteur VIDEO OUT)

**AUDIO** 

Sortie : -8 dBs. 1 kohm

(via le connecteur AUDIO OUT)

Haut-parleur : rond de 20 mm x 1,

monophonique

ADAPTATEUR SECTEUR/CHARGEUR DE **BATTERIE (AA-V15EG)** 

Alimentation : CA 110 à 240 V √,

50/60 Hz Consommation : 23 W

Sortie

Dimensions

**CHARGE** : CC 8,5 V ===, 1,3 A : CC 6.3 V --- 1.8 A

camescope Système de charge : Courant constant.

détection de crête.

contrôlé par minuterie : 140 (L) x 42 (H) x

68 (P) mm

Poids : Environ 300 g

ADAPTATEUR DE CASSETTE (C-P7U)

Dimensions : 188 (L) x 25 (H) x

104 (P) mm

**Poids** : Environ 240 g : Pile "R6 (AA)" x 1 Accessoire

ACCESSOIRES FOURNIS ..... IF P. 3

**ACCESSOIRES EN OPTION** 

• Batterie BN-V12U, BN-V22U, BN-V25U

• Chargeur de batterie à partir de la voiture BH-V3E

Convertisseur HF RF-V5E

Cassettes compactes VHS (VHS-C) EC-60/45/30

• Sac de transport CB-V7U

Certains accessoires ne sont pas disponibles dans certaines régions. Veuillez consulter votre revendeur JVC le plus proche avant d'acheter des accessoires en option.

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.





